


WYKONAĆ 1 SZTUKĘ



WYKONAĆ 5 SZTUK



WYKONAĆ 2 SZTUKI



WYKONAĆ 1 SZTUKĘ



1. Przed prefabrykacją okien dokonać pomiarów z natury wszystkich otworów okiennych
2. Przed demontażem okien istniejących zdemontować okna witrażowe oraz kraty (w tych oknach, w których istnieją)
3. Podane wymiary okien poszczególnych typów należy traktować jako poglądowe, i każdorazowo dostosować je do istniejącej geometrii otworów
4. W celu odtworzenia gzymsów okapnikowych, przed rozkuciem wykonać ich odciski przekrojów poprzecznych okien, które je posiadają i zinventoryzować w celu późniejszego ich odtworzenia
5. Okna mocować do głiw kotwami stalowymi w ilości nie mniejszej niż 5 sztuk na bok ramy dla okien typ 1,2 i 9, 3 sztuki dla okien typu 3,4 i 5, po 2 sztuki dla okien typu 6, dla okien typu "rozeta" – nie mniej niż 6 sztuk kotew umieszczonych obwodowo
6. Opracować projekt techniczny okien oraz ich mocowania
7. Widoki frontowe okien to widoki od zewnątrz.

A-7